

# Montering av relingslist

## FÖRBEREDELSE

PVC listen behöver värmas upp i sin helhet till ca. 80-100°C.

Den kan värmas på lite olika sätt såsom värmeskåp, varmvatten eller kanske det smidigaste sättet, i en stor kartong och värmefläkt.

Lägg listen i en stor låda och tejpa igen locket. Skär upp ett större hål i mitten av locket samt några hål på sidorna av kartongen för luftcirkulationen.

Lägg en värmefläkt som blåser ner varmluft genom hålet på locket och ut genom de mindre hålen på sidan.

Se till att relingslisten inte kommer för nära fläkten så att den skadas av värmen.

När listen är mjuk och följsam är den klar för montering. Det kan ta en stund.

## MONTERING

Om den gamla listen är stenhård, kapa isär på längden vid demontering.

Använd handskar, för den nya relingslisten ska vara riktigt varm.

Var gärna 2 personer.

Låt listen ligga kvar i kartongen så att den behåller värmen och flytta med kartongen runt båten vartefter listen monteras.

Börja med att fästa första änden med ett lite överskott som sticker ut i motorbrunnen. Använd t.ex. en tving.

Relingslisten ska sträckas något, så att den sitter på plats ordentligt.

Vid montering, böj listen "åt fel håll" och kräng på den över nitarna. Slå inte på den, för det kan skada listen och nitarna på båten.

Dra och sträck listen vart efter den monteras, så att den håller sig slät och fin.

När du kommit runt båten till slutet, kläm fast den med en tving.

Kapa slutligen listen i rätt längd och montera ändbeslagen med rostfria skruv, så att du får en snygg avslutning vid motorbrunnen. **Var noga med att skruvarna även måste gå igenom flänsen på båten.**

Ändbeslag kan beställas av Scandor Agentur.

Kom ihåg att borra dräneringshål i underkant av listen i varje hörn längst bak.

Vid eventuella frågor, kontakta oss.